



Repère	Référence	Désignation des pièces détachées
	W000351	Vis de fixation de carte électronique LM & D M3x8 mm avec rondelle
	W000651	Ensemble d'isolation PCB LM & D (rondelle plastique + caoutchouc)
	W001091	Clip de maintien de carte électronique LM
1	W040921	Raccord à vis de cellule LM & D DN50 + joint torique
	W040931	Raccord à vis de cellule LM & D 1 1/2" + joint torique (version anglaise)
2	W110161	Fusible 2 A pour série LM2 TS (adaptable sur LM1 et Série D)
3	W111071	Fusible réarmable pour Série LM2 S
4	W130421	Transformateur LM2-10, LM2-15 et LM2-24 220-240 V / 17,5 V
	W130591	Transformateur LM2-40 220-240 V / 24 V
	W193201	Câble complet d'alimentation de cellule LM avec connecteurs laiton
5	W200701	Cellule LM2 vide pour intervention SAV (corps de cellule vide)
	W202021	Cellule LM2-10 complète
	W202031	Cellule LM2-15 complète
	W202051	Cellule LM2-24 complète
	W202061	Cellule LM2-30 complète
	W202071	Cellule LM2-40 complète
6	W222091	Carte électronique d'alimentation LM2
7	W222111	Carte électronique de contrôle LM2 S
8	W222131	Carte électronique d'alimentation de pompe LM2 TS
	W222241	Carte filtre-secteur LM2 (antiparasite transformateur)
9	W222271	Carte électronique de contrôle LM2 TS